

GUÍA BÁSICA POWER MANAGE™ [*



INTRODUCCIÓN:

Esta guía recoge los pasos más básicos para acceder al servicio de acceso remoto de sus centrales Visonic Powermaster-10 /30, que pone a su disposición Recepción y Control de Alarmas, S.A..

Está guía no contiene información para la ayuda en el funcionamiento y configuración remoto de la centrales **Visonic Powermaster-10 /30.**

Si necesita mayor información respecto al acceso **Powermanage**, pónganse en contacto con su distribuidor o mayorista habitual.

REGISTRÁRSE:

Si desea obtener un acceso como empresa instaladora del sistema remoto de la receptora Visonic. Envié un e-mail a: <u>recepcionycontrol@recepcionycontrol.com</u> solicitándolo e indicando nombre de la empresa instaladora y persona responsable. Una vez recibido, nos pondremos en contacto con usted para verificar sus datos y facilitarle su usuario y contraseña.

ACCESO WEB:

Para poder acceder a nuestro acceso "VISONIC", debe introducir la siguiente dirección IP en su navegador de internet:

http://80.32.127.220:7565

A continuación se lo solicitará los datos de acceso que le hemos asignado.

Email :
Password :
Log in >>

PANTALLA DE INICIO:

En la pantalla de inicio le aparecerá lo siguiente:

S Visonic [®]	PANELES	GRUPOS	EVENTOS (242)	PROCESOS

- PANELES: Permite ver la información en los paneles de usuarios (unidades), añadir / eliminar unidades, y la gestión de la configuración de la unidad.
- **GRUPOS:** Permite definir los grupos de paneles.
- **EVENTOS:** Proporciona una lista de eventos por unidad/cuenta, y permite definir si los hechos han sido gestionados.
- **PROCESOS:** Proporciona una lista de procesos por unidad, junto con el proceso del estado, y permite definir si los hechos eran manejado.
- **SISTEMA:** Permite la gestión de usuarios, la realización de la solución de problemas, y realizar el mantenimiento del servidor.

La ficha de paneles ofrece una lista de todos los sistemas de alarma instalados en los clientes, y muestra la siguiente información por unidad:

STA UNIDADES				+ Añadi	r Unidad 🗙 Q	uitar Unic	lad Confi	gura
Buscar 🔍								
√ mostrar todo	ID Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado	Tipo	Grupo	Módulos	Eventos	(
Nombre DDNS	04D	DIDHEA	Olimiii 3D	PowerMaster 10	Empresa Instaladora	G	86	
DIDIBA	048	048750	OCTORE	PowerMaster 10	Empresa Instaladora	G B	A 116	Ŀ
054230 042950	050110	20234	00B#30	PowerMaster 10	Empresa Instaladora	G	© 40	E
Tipo 👻								
Express								
Complete								
Unknown								
Mas valores 🚽								

PANELES

La ficha de paneles ofrece una lista de todos los sistemas de alarma instalados en los clientes, y muestra la siguiente información por unidad:

• **ID UNIDAD**: Muestra el identificador de la unidad. La identificación de la unidad aparece en la unidad real (central PowerMaster), o en el adhesivo suministrado.

LISTA UNIDADES			
Buscar 🔍			
√ mostrar todo	🔲 ID Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado
Nombre DDNS		01172A	OCC-4DB
0538734	042006	042	GENEDB
042			
Tipo 👻			

 NOMBRE DDNS: Muestra nombre de la unidad que permite a los usuarios finales acceder al módulo de la unidad PowerLink través de la web. Por ejemplo, una unidad con un DDNS nombre de "Juan" se puede acceder a la siguiente dirección en un navegador: http://PowerManage-ipaddress/ Juan.

Nota: Este nombre sólo está disponible en unidades con PowerLink.

Buscar 🔍		
√ mostrar todo	D Unidad Nomb	ore DDNS
Nombre DDNS	. 	2A
042	042 042	06
Tipo ▼ Express		

• **NÚMERO DE CUENTA:** Muestra el número de cuenta de la unidad utilizada para informar a la estación central de monitoreo.

📃 ID Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado	Tipo
003F2A	01072A	003408	PowerMaster 10
042006	042	ODIBOB	PowerMaster 10

• **TIPO:** Muestra el tipo de unidad (central).



 GRUPO: Muestra el grupo al que pertenece la unidad. Los grupos son utilizados para gestionar varias unidades.

Tipo	Grupo	Módulos	Eventos
PowerMaster 10	Empresa Instaladora	G	8 46
PowerMaster 10	Empresa Instaladora	G	A 32

 MÓDULOS: muestra el módulo de comunicación que utiliza la unidad, la GPRS o banda ancha, y el estado del módulo:

Devention			-	
Powermaster	10 Empresa Instaladora	G	2 46	1
PowerMaster	10 Empresa Instaladora	G	1 32	1

- B Módulo BBA fuera de línea.
- B Módulo BBA en línea.
- G Módulo GPRS fuera de línea.
- G Módulo GPRS en línea.
- G GPRS en línea, Keep-Alive supervisión desactivada.
- G GPRS fuera de línea, Keep-Alive supervisión desactivada.

• **EVENTOS**: Muestra el número de eventos para la unidad, por ejemplo:



Hay eventos no controlados, algunas de las cuales son las alarmas.

Hay eventos no controlados, sin alarmas.

GUI (Casilla de verificación interfaz gráfica de usuario): Permite definir si el usuario final se le permite acceder a su unidad a través de su interfaz web PowerLink. Esto sólo es relevante para las unidades con la banda ancha PowerLink módulo add-on que proporciona la interfaz web para la unidad. Si usted desea negar completamente el acceso a la interfaz de PowerLink de la unidad en la Web, dejé en blanco la casilla de verificación.

_	000000000	-	
Grupo	Módulos	Eventos	GUI
Empresa Instaladora	G	Ø 46	-
Empresa Instaladora	G	▲ 32	✓
		L	

AÑADIR UNA UNIDAD MANUALMENTE:

De forma predeterminada, PowerManage añade paneles de forma automática. Sin embargo, si es necesario, una unidad también se puede agregar manualmente.

Para agregar una unidad de forma manual:

Haga clic en el botón de la unidad para agregar en la parte superior de la ficha de paneles.



Introduzca la siguiente información:

PANEL ID: Introduzca el ID de la unidad. La identificación de la unidad aparece en central (Powermaster 10/30), o en el adhesivo suministrado.
TIPO DE CLIENTE: Seleccione el tipo de cliente:

- Adaptador de GPRS
- Adaptador PL
- Adaptador PL2

NOMBRE DDNS: Ingrese un nombre de DDNS. Este nombre permite a los usuarios finales acceder al módulo de la unidad a través de PowerLinkl a web.

NÚMERO DE ABONADO: Introduzca el número de abonado que ha solicitado a Recepción y Control de Alarmas.

GRUPO: Seleccione el grupo al que pertenece la unidad. Debe elegir su grupo de instalador.

<u>ATENCIÓN: si deja su abonado en el "GRUPO INICIAL", sin seleccionar su grupo instalador, esta</u> <u>unidad podrá ser visualizada por cualquier empresa instaladora, por favor siempre que añada</u> <u>nuevas unidades (abonados) asegúrese que están en su grupo de instalador.</u>

NOMBRE DE CONTACTO: Escriba un nombre de contacto de la unidad.

E-MAIL DE CONTACTO: dirección de correo electrónico de contacto de la unidad.

TELÉFONO: Ingrese el número del contacto telefónico.

CALLE: Ingrese la calle del usuario.

OBSERVACIONES: Permite añadir comentarios o información adicional.

Haga clic en el botón Salvar cambios para guardar los detalles de la unidad.

PANELES GRUPOS	S EVENTOS (251) PROCESOS	v2.6.10
< Paneles		
AÑADIR UNIDAD		
Permanecer en esta página tras salvar		Descartar cambic Salvar cambios
	Panel ID :	
	Tipo Cliente : Adaptador GPRS	
	Adaptador PL2	
	Número Abonado :	
	Grupo : Grupo Inicial	•
	Nombre de Contacto :	
	Email contacto :	
	Teléfono :	
	Calle :	
	Observaciones :	

AÑADIR UNA UNIDAD AUTOMATICAMENTE:

El reconocimiento automático se produce cuando recibe cualquier tipo de señal de un panel. Para ello, previamente se ha tenido que configurar dicho panel (Powermaster 10/30) en el apartado de comunicaciones, donde se ingresan los datos de la receptora Visonic que les ha facilitado **Recepción y Control de Alarmas**. Sin duda es la manera más sencilla de registrar una nueva unidad, pero debemos tener en cuenta que por defecto esta unidad, aparecerá en el "GRUPO INICIAL" y es muy importante asignarle su grupo para que el resto de empresas instaladoras no visualicen esa unidad (abonado).

A continuación le mostramos como deben hacer el cambio de grupo:

1. Una vez que la unidad nos aparece en el listado de paneles, haga click en el número que aparece debajo de "ID Unidad".

PANELES	GRUPO	OS EVENTOS (24)	2) PROCESOS	1000		-		v2
				+ Añadir	Unidad 🗙	Quitar Unid	lad Confi	guración
	Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado	Tipo	Grupo	Módulos	Eventos	GUI

Aparecerá la siguiente ventana:

DESCONOCIDO definir	- click para	Refrescar	ditar Panel X Quitar Panel cambios Salvar cambios
Click para ver el panel en el Mapa			
Información General del Panel			
Estado : Versión HW Panel : Versión SW Panel : SW Panel actualizado : Versión SW Unidad : Unit HW Version : Panel Configuration Variant : SW Unidad Actualizada : Tipo Panel :	En Línea desconocido desconocido desconocido desconocido desconocido PowerMaster 10	Número Abonado : Nñumero Sim : Nombre de Contacto : Email contacto : Calle : Teléfono : Observaciones :	
Panel ID :	048950		
Nombre DDNS : Grupo :	GRUPO INICIAL		

	Descartar cambios	Salvar cambios
04		
 Adaptador GPRS Adaptador PL2 Adaptador PL 		
04		
003E		
Grupo Inicial GRUPO INSTALADOR		
	04 ✓ Adaptador GPRS ✓ Adaptador PL2 Adaptador PL 04 003E Grupo Inicial GRUPO INSTALADOR	04 ✓ Adaptador GPRS ✓ Adaptador PL2 △ Adaptador PL 04 003E ✓ Grupo Inicial GRUPO INSTALADOR

Haga click en el desplegable del apartado "GRUPO" y seleccione su grupo instalador (su grupo aparecerá con su nombre de empresa).

EDITAR UNIDAD			
Permanecer en esta página tras salvar		Descartar cambi	s Salvar cambios
Panel ID :	04		
Tipo Cliente :	Adaptador GPRS Adaptador PL2 Adaptador PL		
Nombre DDNS :	04		
Número Abonado :	003		
Grupo :	GRUPO INSTALADOR		

Seleccione "SALVAR CAMBIOS" para guardar los datos editados y su unidad ya quederá asignada a su grupo.

ATENCIÓN: si deja su abonado en el "GRUPO INICIAL", sin seleccionar su grupo de instalador, esta unidad podrá ser visualizada por cualquier empresa instaladora, por favor siempre que añada nuevas unidades (abonados) aseqúrese que están en su grupo de instalador.

DESCARGA DE LA CONFIGURACIÓN DE UNA UNIDAD (abonado):

Para poder descargar la programación de una unidad (central del abonado) debemos hacer lo siguiente:

• En la lista de los paneles, seleccione la unidad para la que desea descargar la configuración.

	PANELES	GRUI	POS EVENTOS (8	30) PROCESOS (7)	-		-		82.
LISTA UNIDADES					+ Añadii	Unidad 🛛 🗙 🤇	Quitar Unic	lad Confi	guración
Buscar O	4	t de d(ac) es	des des des Desslores						
	1 ur	ndad(es) se	eleccionadas Deselecci	ionar todo					
√ mostrar todo) Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado	Tipo	Grupo	Módulos	Eventos	GUI
✓ mostrar todo) Unidad	Nombre DDNS	Número Abonado 00	Tipo PowerMaster 10	Grupo Empresa Instaladora	Módulos G	Eventos	GUI

 En la configuración de la lista desplegable en la esquina superior derecha de la Pestaña Paneles, seleccione Descargar.

+ Añadi	r Unidad 🗙	Quitar Unidad	Configuración 🔻
			Descarga
			Carga Básica
			Opciones
Tipo	Grupo	Módulos E	en: Cambiar IP
			Resetear Password
PowerMaster 10		G O	

 Aparece un mensaje que le preguntará si está seguro de que desea descargar la configuración del panel seleccionado (s). Haga clic en Sí para continuar.



ATENCIÓN: El proceso de descarga de la configuración de un abonado con transmisor GPRS puede tardar varios minutos, ya que para identificar la IP del equipo, se debe esperar a la señal de pooling o a la recepción de cualquier señal que trasmita la central del usuario.