

CONFIGURACIÓN TRANSMISOR GPRS EBS LX20G:



Dirección IP Primaria: **213.97.223.57**

Dirección IP Secundaria: **80.25.174.244**

Puerto: **7801**